


PFLEGESCHILDER ERKLÄRUNG


Waschen



ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNGEN

Die Zahl im Zuber drückt die höchste empfohlene Waschtemperatur durch den Hersteller in Grad Celsius aus. Ein Waschzuber mit einem Querstrich darunter bedeutet, dass das Gewebe unter Berücksichtigung der angeführten Maximaltemperatur mit mittlerer Drehzahleinstellung gewaschen werden kann: Schonwaschgang wie Pflegeleicht oder Feinwäsche, reduzierte Wäschemenge, nicht Schleudern oder nur kurz, mit geringer Drehzahl. Ein Waschzuber mit zwei Querstrichen besagt, dass die Drehzahl der Trommel wie beim Waschen von Wolle so gering wie möglich sein sollte: Wollwaschgang oder Schonwaschgang mit erhöhter Wassermenge, stark reduzierte Wäschemenge, nicht Schleudern.

Bügeln



Chemische Reinigung




*gehört nicht zur chemischen Reinigung.

ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNGEN

Die Buchstaben P oder F im Kreis stehen für die verschiedenen Lösungsmittel, die bei der professionellen chemischen Reinigung verwendet werden. „P“ steht beispielsweise für das Reinigungsmittel Perchlorethylen, das „F“ (ursprünglich für die früher verwendeten, seit den 1980er Jahren verbotenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe, speziell FCKW 113) für Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel.

Bleichen



Trocknen

